# 取扱説明書

## LPG 用移充填弁

LPF-120



### LPF-120 取扱説明書


LPG用空気圧式ワンタッチ充填バルブ「LPF-120」は、エア一供給操作により、充填開始及び停止ができるため、操作が簡単で、また、気密性にも優れた、高品質・軽量小型の充填バルブです。


#### 1. 設置上の注意

- (1) エアー操作圧力は、O. 4~ O. 7 MPa (4~ 7 kgf/cm2)を保持し、エアー回路にはオイラーを取り付けてください。
- (2) 配管内のゴミ、ねじ部の油、切粉の付着や傷などがないことを確認してから取り付けてください。
- (3) 高圧ホース接続時、シール剤は使用流体に適したものを使用してください。
- (4) 高圧ホース接続時、過剰な締め込みは、ねじ部を破損しますので、締め付けは、手締め後約1.5 回転のスパナ締めを標準とします。パイプレンチは使用しないでください。
- (5) 取扱は丁寧にし、落下、衝撃等を与えないでください。
- 2. メインテナンス(次ページの分解図をご参照ください。)
  - (1) (13)パッキン交換(先端パッキン)
    - ④ノズルの二方取りをスパナ等で保持し、⑭パッキン押さえを外すことにより交換できます。
  - (2) 260-リング交換
    - 30 小ねじを外し、①切替ボタンを取り出すことにより交換できます。
    - 0一リングにはシリコングリースを塗布して組み立てください。
  - (3) ノズル・グランドシート組品
    - 消耗品ですので、組品で交換してください。
  - (4) ①を分解する場合は、先に①、③ の止めねじを取り外してください。 また、②の止めねじは、緩み止め付の特殊ねじを使用しておりますので、一般のねじは使用しない でください。
  - (5) エアーシリンダーの0一リング類には、シリコングリースを塗布して組み立ててください。
  - (6) 組立完了時には、各部ねじ部の緩み点検、及び気密試験を実施してください。 ※(1)(2)(3)の消耗部品の交換以外の分解点検は、弊社にご依頼されることをおすすめします。

#### 1. 構造図

軸順次		充填材入リ			special Land	九架材入り																											REMARKS			-120	
-		-	-	η.	-		N	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4	-		1set	-	-	-	-	-	-	-	=	_	-	-	OTY.			PF-	
IN30	SUS304 SUS304	PTFE	NBR	SUS304	USU DELL	7 7	NBR	NBR	SUS304	NBR	NBR	NBR	NBR	SUS304	NBR	SCM+ナイロン	SUS304	SUS304	SUS303	りしそンゴム	A2017B	A2017B	SWPB	C3604B	NBR	ルーロン	SCS13	C3604B	C3604B	A2024BE	A2024BE	A2024BE	MATERIAL		クフィラー		
ステッカー	大角袋ナット スナップピン		U-リング	小ネジ	施設	DIFUN	0-177	0ーリング	六角穴付止ネジ	0ーリング	0ーリング	0ーリング	0ーリング	アイボルト	ダストシール	六角穴付止ネジ	六角穴付止ネジ	<b>六角穴付ボルト</b>	パッキン神工	パッキン	切割が9ン	キャップ	スプリング	ディスク	シートパッキン	テープライナー	77	グランドシール	1,510	51129	17.4B	ホディA	PART NAME		クイジ		
37	33	32	2	200	23	200	26	25	24	23	22	2	20	6	ω	17	16	15	14		12	=	0	თ	ω	7	ဖ	Ŋ	4	3	~	-	No.	SUBJECT			





本製品についてのご質問、及び定期点検のご相談、ご依頼は下記の営業所までご連絡ください。



本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座西 1-2 (Tel.) 03-3535-5575 (Fax.) 03-3567-6834

甲府工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科 1588 (Tel.) 055-285-0111 (Fax) 055-285-7175

札幌営業所 (Tel.) 011-786-1110 (Fax) 011-786-1120 名古屋営業所 (Tel.) 052-951-3860 (Fax) 052-951-3862

仙台営業所 (Tel) 022-295-4670 (Fax) 022-295-4671 大阪営業所 (Tel) 06-6541-8711 (Fax) 06-6541-8718

東京営業所 (Tel)03-3535-5571 (Fax)03-3567-6834 九州営業所 (Tel)093-921-0981 (Fax)093-921-0984