

レベルコンバータをより良くお使い頂くために

株式会社宮入バルブ製作所

本器は出荷時にお使いの液面計に合わせてパラメータを設定しておりますが^{*}、液面計との指示値のずれを少なくするために設置時に原点調整を行うことをお勧めします。本書をお読みいただき発呼テスト前に原点調整作業を行ってください。設置時に一度調整を行えば電源を切っても調整した値は保持されます。 ※出荷時に指定があった場合のみ

【工具】

- ① プラスドライバー (Sタイプゲージボディ)
または 3mm 六角レンチ (Gタイプゲージボディ)
- ② 指針調整用磁石

【準備】

- ① ゲージボディ部とレベルコンバータを接続してください。
- ② あらかじめ液面計からゲージボディ部を外してください。

警告：フランジ部のボルトは絶対に外さないでください。ガスが噴出し爆発やけがの恐れがあります。

- ③ 外したゲージボディ部の裏面に指針調整用磁石を取付けて指針を50%位置に調整します。このとき指針ずれを押えるために磁石は裏面に付けたままにしてください。

【調整方法】

- ① 本器のふたを開け電源を投入します。
- ② ディップスイッチ S7-1 を ON (上) にしてください。
- ③ RESET スイッチを押し、数秒間、液晶部が全点灯することを確認してください。
- ④ MODE キーを押し、現在の指示値の表示をさせます。このとき「50.0」を示している場合は調整の必要はありません。
- ⑤ 調整を行う場合は液晶部に「50.0」の表示がされるまで SET キーを長押ししてください。
- ⑥ 設定が終了したら、MODE キーを3回押し液晶表示を消します。
- ⑦ ディップスイッチ S7-1 を OFF (下) にします。
- ⑧ RESET キーを押してください。
- ⑨ 発呼テストを行う場合は引き続き発呼テストを行ってください。
- ⑩ 設定後、ご使用にならない場合は電源を切断してください。